

## 1. Nazwa Obiektu

Obiekt Infrastruktury usługowej funkcjonuje pod nazwą „Obiekt infrastruktury usługowej zlokalizowany na boczniczy kolejowej – Huta Stalowa Wola S.A.”

## 2. Postanowienia ogólne

- 1) Niniejszy statut został opracowany na podstawie art. 36a ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
- 2) Statut Obiektu obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 r.
- 3) Statut Obiektu jest zatwierdzany uchwałą Zarządu Operatora.
- 4) Operator ogłasza statut na stronie internetowej Spółki: [www.lokomotiv.net.pl](http://www.lokomotiv.net.pl)
- 5) Statut Obiektu podlega aktualizacji w razie zmiany informacji w nim zawartych.
- 6) Zmiany w treści Statutu Obiektu są odnotowywane w Załączniku nr 1 do Statutu Obiektu.

## 3. Zarządzający Obiektem

Zarządzającym Obiektem jest P.H.U "LOKOMOTIV" Bronisław Plata, Podegrodzie, nr 383, 33-386 Podegrodzie ([www.lokomotiv.net.pl](http://www.lokomotiv.net.pl)), zarejestrowana pod numerem REGON: 490771120 , Numer Identyfikacji Podatkowej: 737-00-02-420.

## 4. Operator Obiektu

Operatorem Obiektu jest P.H.U "LOKOMOTIV" Bronisław Plata, Podegrodzie, nr 383, 33-386 Podegrodzie ([www.lokomotiv.net.pl](http://www.lokomotiv.net.pl)), zarejestrowana pod numerem REGON: 490771120 , Numer Identyfikacji Podatkowej: 737-00-02-420.

## 5. Lokalizacja Obiektu

- 1) Obiekt zlokalizowany jest w całości na boczniczy kolejowej Huta Stalowa Wola S.A.
- 2) Bocznicza kolejowa HSW S.A odgałęzia się od toru stacyjnego nr 41 stacji Stalowa Wola Rozwadów rozjazdem nr 121 w kilometrze 103.203 linii kolejowej nr 68 Lublin - Przeworsk
- 3) Odgałęziający bocznicę rozjazd nr 121 i tor nr 41 długości 2.493, położone są na terenie PKP
- 4) Tory zdawczo -odbiorcze położone są na gruntach stanowiących własność Huty Stalowa Wola S.A
- 5) Punkt zdawczo-odbiorczy znajduje się na terenie boczniczy i oznaczony jest tablica „PZO” ustawioną na międzytorzu torów nr 1 i nr 3. Odległość PZO od rozjazdu nr 1 wynosi 10m
- 6) Przekazywanie wagonów na tory zdawczo-odbiorcze i zabieranie wagonów z torów zdawczo-odbiorczych na bocznicę odbywa się lokomotywą **Przewoźnika**.
- 7) Podstawiania wagonów na tory zdawczo-odbiorcze oraz zabierania wagonów z torów zdawczo-odbiorczych dokonuje Przewoźnik.
- 8) Obsługa punktów ładunkowych i wykonywanie prac manewrowych na terenie boczniczy odbywa się lokomotywą **Przewoźnika**.

## 6. Dostęp do obiektu

Zakres dostępu do obiektu wskazany został w Regulaminie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej.

Szczegółowy opis warunków korzystania z Obiektu określa Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej, dostępny na stronie internetowej Operatora.

## 7. Wykaz elementów infrastruktury usługowej wchodzącej w skład Obiektu

W skład Obiektu wchodzi obiekty budowlane wraz z gruntem, na którym są usytuowane, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczone w całości lub w części do świadczenia usług, o których mowa w pkt. 8 Statutu Obiektu. W skład Obiektu wchodzi ponadto drogi kolejowe umożliwiające świadczenie usług w Obiekcie oraz waga wagonowa. Szczegółowy wykaz elementów infrastruktury, w tym podlegającej udostępnianiu znajduje się w Regulaminie Obiektu

## 8. Zakres świadczonych usług, o których mowa w ust. 2 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym

Obiekt jest obiektem kompleksowym. Obiekt przeznaczony jest do świadczenia więcej niż jednej usługi właściwej dla obiektu infrastruktury usługowej, o których mowa w ust. 2 i 3 Załącznika nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym. Usługi są świadczone na następujących obiektach wymienionym w powyższym przepisie:

- a) tory postojowe;
- b) punkt zaplecza technicznego z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczonych dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego specjalistycznego zaplecza;
- c) stanowiska techniczne;
- d) instalacje pomocnicze.

*Bronisław Plata*

**P.H.U. LOKOMOTIV**  
*Bronisław Plata*  
33-386 Podegrodzie - Podegrodzie 383  
tel./fax 18 445 94 03  
NIP 737-000-24-20 REGON 490771120